

Laugen-/Seifenbehandlung von Holz im Innenbereich

Vorbereitung

Untergrund muss feingeschliffen, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Laugenbehandlung

Gebinde gut durchschütteln. Die Lauge (Frescolauge Nr. 014 für Nadelhölzer, Boratlauge Nr. 009 für Laub- und Nadelhölzer) wird unverdünnt mit Schwamm, breitem Pinsel oder Rolle satt aufgetragen. Immer in Holzrichtung, nass-in-nass arbeiten und Ansätze vermeiden. Gebinde auch während der Verarbeitung aufschütteln, um ein Absetzen der Weisspigmente zu verhindern.

Vor der Weiterbehandlung gut trocknen lassen (4 - 6 Std.) und anschliessend zwischenschleifen. Bei Böden mit Schleifnetz K180 oder grünem Pad, Wände, Decken und Möbel K180 oder feiner.

Seifenbehandlung

Gebinde (vor allem Cerafin Seife, weiss!) gut aufschütteln. Die Seife (Cerafin Seife Nr. 08A für farblose, Cerafin Seife, weiss Nr. 09A für weissliche Oberflächen) wird mit Schwamm in nachstehender Verdünnung satt aufgetragen:

1. Arbeitsgang: 1 Teil Cerafin mit 1 Teil Wasser verdünnen
- 2./3. Arbeitsgang: 1 Teil Cerafin mit 2 Teilen Wasser verdünnen

Die Oberflächen können unmittelbar nach dem 1. Auftrag im nassen Zustand mit Schleifvlies zur Abglättung der Holzfasern nachbearbeitet werden. Seife nach jedem Arbeitsgang mind. 30 Min. einwirken lassen. Am Schluss der Behandlung können die behandelten Flächen mit klarem Wasser leicht nachgewischt werden um allfällige Seifenüberreste zu entfernen.

Reinigung und Pflege

Für gelaugte und geseifte Oberflächen sollte zur Reinigung und Pflege weiterhin Cerafin Seife verwendet werden. Dies ist bei strapazierten Bereichen, wie z.B. Böden, unerlässlich.

Allgemeiner Hinweis

Das obenstehende Vorgehen ist eine Grundbehandlung. Die endgültige Imprägnierung trifft nicht sofort nach der Durchtrochnung des letzten Arbeitsgangs ein, sondern erst durch die stetige Pflege. So behandelte Böden, werden dadurch , bzw. durch das „Altern“, widerstandsfähiger.

Bei Berücksichtigung obenstehender Hinweise sind wir sicher, dass Sie an Ihren natürlich behandelten Oberflächen lange Freude haben werden!

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an:

ECOVOS AG Oekologisch Bauen und Wohnen Löchlighutweg 11 3048 Worblaufen - Bern
Tel. 031 381 77 70 Fax 031 381 77 72 e-mail info@ecovos.ch www.ecovos.ch

10/10

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Erfahrung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Die Anleitung dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden.